

NEDERLANDS

- Reinig het apparaat na ieder gebruik: Verwijder kruimels uit de binnenkant van het apparaat en leeg de kruimeltray.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen (gordijnen, tafelkleed).
- Raak de buitenkant van het apparaat niet aan tijdens gebruik. De buitenkant van het apparaat is heet!
- Gebruik geen olie of vet.

ENGLISH

- Clean the appliance after each use. Remove crumbs from the inside of the appliance and empty the crumb tray.
- Keep the appliance away from flammable materials (curtains, table cloth).
- Do not touch the outside of the appliance during use. The outside of the appliance is hot!
- Do not use oil or fat.

FRANÇAIS

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. Retirez les miettes de l'intérieur de l'appareil et videz le bac à miettes.
- Maintenez l'appareil à l'écart de tout matériau inflammable (rideaux, nappe).
- Ne touchez pas l'extérieur de l'appareil pendant l'utilisation. L'extérieur de l'appareil est chaud !
- N'utilisez pas d'huile ni de graisse.

DEUTSCH

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch: Entfernen Sie die Krümel aus dem Geräteinneren und entleeren Sie die Krümellade.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien (Gardinen, Tischdecke) fern.
- Berühren Sie während des Gebrauchs nicht das Äußere des Geräts. Das Äußere des Geräts ist heiß!
- Verwenden Sie kein Öl oder Fett.