

СОКОВЫЖИМАЛКА PRINCESS CLASSIC SALOON ART. 1950/1951

Данная инструкция предназначена для двух типов соковыжималок: под артикулами 1950 и 1951. Обязательно обратите внимание на то, какой тип соковыжималки вы приобрели.

Пожалуйста, прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Соковыжималка от PRINCESS идеально подходит для быстрого отжима всех типов цитрусовых и является великолепным дополнением к любой кухне. Перед первым использованием новой соковыжималки, обязательно промойте некоторые составные компоненты (кроме базового двигателя).

ОПИСАНИЕ

1. Крышка с кнопкой
2. Конус для приготовление сока
3. Отсек для отжатой массы
4. Резервуар
5. Базовый двигатель
6. Выключатель
7. Лампа индикатор
8. Капельный сток
9. Противокапельная система (только для типа 1951)
10. Кнопка крышки -фиксатора (только для типа 1951)

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подключите соковыжималку Classic Saloon от Princess в розетку и включите ее с помощью выключателя, который расположен на задней панели.

Тип 1950

Двигатель будет активирован, но из-за автоматического сцепления конус для выжимания останется неподвижным.

Конус может поворачиваться только при подаче давления.

Тип 1951

Как только крышка будет снята или закрыта, конус начнет вращаться.

Рис. 2 открытый механизм управления

Соковыжималка типа 1950 и 1951:

Разрежьте цитрусовые на две равные половины. Поместите половину на середину конуса и слегка прижмите. Поставьте стакан под носик (в соковыжималке типа 1952 сначала откройте стоп-каплю). Теперь закройте крышкой. Конус будет вращаться. Выжимайте из фруктов сок до тех пор, пока он не прекратит выходить.

Совет: сок выжимается легче, когда фрукт находится под точкой давления крышки. Убедитесь в том, что фрукт наклонен немного вперед (см. рис 3).

Не нажимайте слишком сильно. Если вы слышите, что двигатель вращается медленно или если он останавливается, то вы нажимаете слишком сильно. Если вы перенапрягаете двигатель, то можете быть уверены в том, что он не будет поврежден, так как включится тепловое защитное устройство. Если это произойдет, мы советуем вам выключить соковыжималку с помощью кнопки вкл. / выкл. Через несколько минут, мотор остынет, и вы вновь сможете использовать соковыжималку. Обязательно выключите соковыжималку после использования.

В некоторых случаях, проще нажимать на половинки фруктов на конусе рукой вместо крышки. Этот метод рекомендуется при использовании таких фруктов, как большие апельсины, лимоны и грейпфруты.

Этот метод также рекомендуется для жестких (охлажденных) фруктов.

Для соковыжималок типа 1950, достаточно нажать на 1/2 фрукта с вашей стороны конуса. Для типа 1951, сначала необходимо снять крышку. Чтобы снять крышку, нажмите на крышку выпуска (см. рис. 4) на заднюю сторону закрытой крышки, а затем потяните крышку вверх. Теперь двигатель будет работать непрерывно.

Рис. 4 Чтобы закрыть крышку, выполните все описанные выше действия в обратном порядке.

ЧИСТКА

Прежде всего, надо вынуть шнур из розетки. Очищайте соковыжималку после каждого использования, чтобы предотвратить прилипание остатков пищи. Конус, резервуар и поддон легко снимаются. Для этого их надо просто потянуть вверх. Не мойте их в посудомоечной машине. Каждый компонент можно мыть в горячей мыльной воде, за исключением двигательной базы. Не используйте абразивные или сильные моющие средства. Протрите основание двигателя влажной тканью.

У соковыжималок типа 1951, Вы можете промыть крышку под струей воды. НИКОГДА НЕ ОПУСКАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬНУЮ БАЗУ В ВОДУ ИЛИ В ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ!

СОВЕТЫ ОТ PRINCESS

- Данная соковыжималка подходит только для домашнего использования.
- Убедитесь, что шнур и удлинитель тщательно развернуты, и что никто не сможет споткнуться.
- Если соковыжималка или кабель поврежден, мы советуем вам не использовать данный прибор и вернуть его продавцу, или отдать в ремонт. Поврежденный кабель может быть заменен нашей сервисной службой.
- Не используйте соковыжималку на открытом воздухе.
- Убедитесь в том, что дети не смогут использовать соковыжималку без присмотра.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом:

ГОЛУБОЙ = НЕЙТРАЛЬНЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ = ФАЗА

ЗЕЛЕНый / ЖЕЛТый = ЗЕМЛЯ

Поскольку цвета проводов в сетевом шнуре этого прибора могут не соответствовать цветовой метке на вашей вилке, поступайте следующим образом:

Провод СИНЕГО цвета должен быть подключен к выводу, обозначенному буквой N или черным цветом. Провод, окрашенный в коричневый, должен быть подключен к выводу, обозначенному буквой L или красным цветом.

Провод, который окрашен в ЗЕЛЕНый / ЖЕЛТый, должен быть подключен к разъему, обозначенному буквой E п или окрашен в зеленый или ЗЕЛЕНый / ЖЕЛТый цвет.

ВНИМАНИЕ: ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН!